

### Placering/montage af måler.

- Inden måleren monteres gennemskylles stikledning indtil vandet er rent og fri for snavs.
- Frem/Retur kontrolleres ved brug af manometer.
- Anlægget gennemskylles med fjernvarmevand for at fjerne spritholdigt-/urent- vand (**VIGTIGT**)
- Måler placeres **direkte** på kuglehanerne på stikledning, som vist nedenfor i lodret position. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, kan den alternativt lægges ned som vist på billedet herunder.



- Flowdele og kuglehaner skal være tilgængelige for servicering og må **IKKE** isoleres.
- Fremløbsføler T1 (markeret med rød streg) monteres i følerlomme på kuglehane på fremløb.
- Returløbsføler T2 (markeret med blå streg) monteres i følerlomme på kuglehane på returløb.
- T3 føler (markeret med grå) monteres i den flowdel hvor der er fjernet en prob.
- Se på siden af flowdelene hvilken der er frem og retur og hvordan de skal vende i floretning.



Se evt. montagevejledning for Multical 603 måler (som er medleveret i kassen).

Anlægget skal udføres efter Varme- / Køle normen DS 469 med vejrkompensering.

**Brugervejledning fra Kamstrup afleveres til forbrugeren, når installationen er udført.**